

## Konfiguracja maszyny: K3000608

	<b>Klucz</b>	<b>Opis</b>
<b>Numer maszyny</b>	K3000608	K3000608
<b>Numer maszyny</b>	K3000608	K3000608
	<b>Typ agregatu</b>	<b>Numer seryjny</b>
<b>Silnik</b>		12512279
<b>Wyposaenie</b>		
LT_B02_0001	Haki do wspawania, 1x para	
LT_B04_0002	SCORPION Pyta szybkiej wymiany, mechaniczna	
LT_B06_0001	Kt obrotu 150° / 152°	
LT_B08_0000	Bez opuszczania awaryjnego ramienia teleskopowego	
LT_B10_0001	Boczny wspornik ramienia teleskopowego	
LT_I01_0002	Gniazdo, ty, 7-pinowe	
LT_I02_0000	Bez TELEMATICS	
LT_I04_0000	Bez licencji TELEMATICS	
LT_I06_0000	Bez automatycznej dokumentacji	
LT_I08_0000	Bez Remote Service	
LT_J02_0000	Bez pneumatycznego ukadu hamulcowego	
LT_J04_0000	Bez hydraulicznego hamulca przyczepy	
LT_J06_0002	Zaczep przyczepy, automatyczny	
LT_J08_0000	Bez zaczepu przyczepy	
LT_J10_0001	Lusterko do zaczepu przyczepy	
LT_J12_0001	Lusterko z przodu	
LT_K04_0000	Bez tylnego ukadu hydraulicznego	
LT_K06_0001	Uwalnianie cinienia - z kabiny	
LT_K08_0000	Dod. 3 obwód ster. z przodu (DD) z trybem pracy cigej	
LT_N01_0002	Rama osaniajca z góry	
LT_N01_0003	Zgarniacz na ramieniu z przodu	
LT_N02_0001	Hydrostat 30 km/h	
LT_N04_0003	460/70 R24 A580 Alliance	
LT_P02_0005	Silnik Deutz 3,6 litra, 100 kW, Stage V	
LT_P03_0002	DYNAMIC COOLING	
LT_P04_0002	Filtr czstek staych (DPF)	
LT_Q02_0001	Panel wielofunkcyjny z wywietlaczem monochromatycznym, 3,5 cala	
LT_Q03_0001	Lusterko wewntrzne	
LT_Q03_0002	Kontrola poziomu oleju w ukadzie hydraulicznym, w kabinie	
LT_Q04_0001	Klimatyzacja, rczna	
LT_Q06_0002	Wycieraczka, szyba przednia i okno dachowe	
LT_Q08_0001	Kolumna kierownicy, atwo skadana	
LT_Q10_0003	Fotel operatora, tapicerka materiaowa, amortyzowany pneum.	
LT_Q12_0000	Bez ogrzewania szyby	
LT_Q14_0002	Krata ochronna szyby dachowej	
LT_Q15_0001	Owietlenie rob. halog. na ramieniu teleskopowym, 2 szt.	
LT_Q16_0002	Radio z funkcj MP3	
LT_Q18_0002	Rolety przeciwsoneczne do szyby dachowej i przedniej	
LT_Q20_0000	Bez systemu kamer	
LT_Q22_0000	Bez urzdzenia wacego	

## Wyposażenie

LT_Q24_0001	Wlot powietrza w kabinie, standardowy
LT_Q26_0000	Bez uchwytu terminala
LT_Q28_0001	Owietlenie robocze halogenowe, 3x przód i 3x ty
LT_R02_0000	Bez amortyzacji wstrzśów
LT_R04_0000	Bez automatyki kta narzdzia
LT_R06_0001	Zebrane punkty smarowania, 3 szt. (przód, ty, rami teleskopowe)
LT_R08_0000	Bez ukadu powolnej jazdy i rcznego gazu
LT_R10_0001	Standardowa stylistyka CLAAS
LT_R12_0001	Konserwacja pojazdu, standardowa
LT_S01_0001	Skrzynka na narzdzia z narzdziami
LT_S02_0000	Bez sprzgu holowniczego z przodu
LT_S03_0007	Wspornik siownika podnoszcego
LT_S03_0008	Obrotowe wiata ostrzegawcze, skadane
LT_S04_0000	Bez klina do podkadania
LT_S06_0001	Potwierdzenie danych
LT_S07_0001	Ganica, 2 kg
LT_S08_0001	Ostrzeganie przed przecieniem
LT_S10_0001	Ukad ostrzegania przy cofaniu, akustyczny
LT_S12_0000	Bez wskazania kta na ramieniu teleskopowym, na zewntrz
LT_S16_0001	Instrukcja obsugi, x1
LT_S18_0021	Instrukcja obsugi, jzyk rumuski
LT_T02_0001	Wsyka samochodem ciarowym
K30/305	SCORPION 635 Stage V